# 네트워크 비디오 레코더 빠른 가이드

# 1 상태 표시등

LED	상태	설명		
PWR(전원)	대기 중	전원에 연결됨.		
	대기 중	정상.		
KUN(식송)	깜박임	시작 중.		
TD	대기 중	원격 제어를 위해 활성화됨.		
IK	깜박임	장치 코드 인증 중.		
ALM(알람)	대기 중	장치 알람 발생함.		
NET(네트워크)	대기 중	네트워크에 연결됨.		
GUARD(아밍)	대기 중	감시 사용 가능.		
클라우드	대기 중	클라우드에 연결됨.		
HD(하드디스크)	대기 중	디스크 없음 또는 디스크 비정상.		
	깜박임	데이터 읽는 중 또는 쓰는 중.		
	항시 초록색	정상.		
	초록색 깜빡임	데이터 읽는 중 또는 쓰는 중.		
니더(아드니프크)	항시 빨간색	비정상.		
	빨간색 깜빡임	어레이 재구축 중.		

# 2 인터페이스

다음은 대표적인 두 모델의 인터페이스입니다.

Figure 2-1 모델 1



인터페이스	설명	인터페이스	설명
1	접지	2	네트워크
3	오디오 출력	4	CVBS 출력
5	eSATA 인터페이스	6	알람 입출력
7	AC 전원	8	전원 켜짐/꺼짐
9	오디오 입력	10	HDMI 1 출력
11	VGA 출력	12	HDMI 2 출력
13	USB	14	RS232
15	RS485	16	12V DC 출력

Figure 2-2 모델 2



인터페이스	설명 인터페이스		설명		
1	접지	2	오디오 입력/출력		
3	VGA 출력	4	PoE 포트		

인터페이스	설명 인터페이스		설명	
5	HDMI 출력	6	USB	
7	네트워크	8	DC 전원	

3 디스크 설치

그림은 참조용으로만 사용된 것입니다. 실제 장치는 다를 수 있습니다.

- 3.1 준비
  - 1# 또는 2# Philips 스크류드라이버, 정전기 방지 장갑 또는 손목 스트랩을 준비하십시오.
  - 설치하기 전에 전원 코드를 뽑으십시오.

# 3.2 1개 또는 2개의 HDD 설치

1. 후면 및 측면 패널에 있는 나사를 푼 다음 덮개를 분리합니다.



Figure 3-2 측면 패널





2. 나사를 디스크에 삽입하고 나사를 반만 조입니다.



3. 디스크를 A 에서 B 로 민 다음 나사를 채워 하드디스크를 고정합니다.



4. 전원 케이블과 데이터 케이블을 연결합니다.
 5. 커버를 다시 제자리에 끼우고 나사를 조입니다.

- 3.3 4개 또는 8개의 HDD 설치
- 3.3.1 상단 덮개 분리

1. 상단 덮개에 있는 나사를 풉니다.



2. 상단 덮개를 뒤로 민 다음 위로 들어 올려 제거합니다.



3.3.2 디스크 설치

마운팅 플레이트가 있는 장치와 디스크 브래킷이 있는 장치는 설치 과정이 다릅니다. 장치 모델에 맞는 설치 방법을 선택하십시오.

마운팅 플레이트가 있는 장치

1. 측면 패널에 있는 마운팅 플레이트 나사를 풉니다.



상단 마운팅 플레이트를 표시된 방향으로 돌린 다음 플레이트를 제거합니다.
 이러한 단계를 반복하여 하단 마운팅 플레이트를 제거합니다(8-HDD 장치만 해당).



 마운팅 플레이트에 디스크를 고정합니다. 아래 그림과 같이 나사를 고정합니다. 이 과정에서 디스크가 손상되지 않도록 주의하십시오.



4. 마운팅 플레이트를 제자리에 다시 놓습니다. 그림과 같이 전원 케이블과 데이터 케이블을 연결합니다. 단계를 반복해 모든 디스크를 연결합니다.



데이터 케이블

5. 덮개를 제자리에 다시 놓고 나사를 사용해 덮개와 마운팅 플레이트를 고정합니다.

• 디스크 브래킷이 있는 장치

1. 디스크를 브래킷에 고정합니다.



2. 하드디스크가 설치된 브래킷을 장치에 고정합니다.



3. 전원 케이블과 데이터 케이블을 연결합니다.



- 3.4 8 또는 16 HDD 설치
  - 나사를 사용해 마운팅 브래킷을 디스크에 고정합니다. 디스크 인터페이스가 아래로 향하게 한 상태로 아래 그림과 같이 R(오른쪽)과 L(왼쪽) 브래킷을 설치합니다.



- 2. 전면 패널 제거.
- 버튼이 있는 전면 패널의 경우 전면 패널의 양쪽 측면에 있는 버튼을 누릅니다.



나사가 있는 전면 패널의 경우 전면 패널의 나사를 풉니다.



3. 디스크를 슬롯에 맞춘 다음 딸깍 소리가 날 때까지 디스크를 살살 안쪽으로 밀어줍니다. 단계를 반복해 모든 디스크를 설치합니다.



4. 전편 패널을 설치합니다.

# 4 시작 및 종료

케이블이 올바르케 연결되어 있고 장치가 적절히 접지되었는지 확인하십시오. 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용하십시오.

# 4.1 시작

장치를 전원에 연결하고 전원 스위치를 돌립니다(해당하는 경우).

### 4.2 종료

실시간 보기 페이지의 화면 툴바에서 🛄 > Shutdown 을 클릭하십시오.

#### 주의!

NVR 이 작동 중일 때 또는 종료할 때 전원 코드를 뽑지 마십시오.

# 5 로컬 조작

## 5.1 IP 장치 추가

시작하기 전에 네트워크를 통해 장치가 NVR 에 연결되었는지 확인하십시오.

#### 5.1.1 빠른 추가

마법사를 따라 네 번째 단계로 이동합니다. 검색된 장치 목록에서 추가할 장치를 선택한 다음 Add 를 클릭합니다.

Auto Swit	witch to H.265 tch to U-Code:	• Off	Basic	Advanced				
Select	IP Addr.	Status	Qty	Device Model	Protocol	Port	Vendor	Serial N
01	206.3.0.11		1	IPC2221ER-SPF36	ONVIF	80	BeSafe	2102350
2	206.3.0.12	Added	1	IPC814SR-DVSPF16	ONVIF	80	UNV	2102350
3	206.3.0.13	Added	1	IPC232L-IR3-PF40-D-DT	Uniview	80	UNV	2102350
□4	206.3.0.28	Added	1	HIC6221EX20-5CIR-U	Uniview	80	UNV	2102350
05	206.3.0.29	Added	1	IPC-8612-IR@U-X22-F	Uniview	80	UNV	2102350

#### 式 참고!

장치가 추가된 다음 미리보기 창에 잘못된 사용자 이름 또는 비밀번호가 표시되는 경우 창 툴바에서 - 응 클릭하고 정확한 사용자 이름 및 비밀번호를 입력합니다.

#### 5.1.2 사용자 지정 추가

- 미리보기 페이지에서 오른쪽 마우스를 클릭한 다음 Menu > Camera > Camera 를 클릭합니다.
- Custom Add 를 클릭하고 IP 주소와 기타 필요한 정보를 입력합니다.

Add	All + Cust	om Add	i Del	ete 11 Sort Camera	Ø Refre	sh	GSearch Seg	88 8
Camera	IP Address	Status	Protocol	Model	Add/Del	Cam	Con Net Config	Details
D1(206.3.0.135,	206.3.0.12	۲	ONVIF	IPC8145R-DVSPF16		21	0	
D2(11)	206.3.0.28	۲	Uniview	HEC6221EX20-5CIR-U	ŧ	2	0	8
D3(206.3.0.135	206.3.0.13	۲	Uniview	IPC232L-IR3-PF40-D-DT	8	2	0	
D4(07)	206.3.0.29	۲	Uniview	1PC-8612-IR@U-X22-F	8	25	0	<b>3</b>
D5(1)	206.3.0.37	۲	Uniview	IPC2445-IR9-PF36-DT		2	0	8
iscovered Device(s	10 Added Devi	ica(s)-7-1d	In Receive	Read and the Distance of the Party State				
				Banowioth: 304Mops				

3. 카메라의 상태를 확인합니다. 2 카메라가 온라인 상태임을 의미합니다. 상태 아이콘이 회색이면 마우스 커서를 아이콘 위에 올려 놓아 오류 원인을 확인하십시오. 장치 정보를 수정하려면 편집 버튼을 클릭하십시오.

🛃 참고!

- 🖶 을 클릭해 장치를 추가할 수도 있습니다.
- 특정 네트워크 세그먼트에 있는 장치를 검색하려면 Search Segment 를 클릭하십시오.

5.2 재생

미리보기 페이지에서 원하는 창을 선택한 다음 오른쪽 마우스를 클릭하고 Playback 을 선택해 오늘의 녹화를 재생합니다.

式 참고!

- 7\*24 녹화 스케줄이 활성화되도록 기본 설정되어 있습니다. 녹화 스케줄을 수동으로 설정하려면 오른쪽 마우스를 클릭해 Menu > Storage > Recording 를 선택한 다음 필요에 따라 녹화 유형과 시간을 설정하십시오.
- Event 유형 녹화를 선택한 경우 먼저 해당 알람 기능을 활성화하고 알람으로 트리거되는 녹화/스냅샷을 구성해야 합니다.

# 6 EZView

먼저 App Store(iOS) 또는 Google Play(Android)에서 EZView 를 다운로드하십시오.

6.1 계정 가입

1. 오른쪽 상단 코너에 있는 🙆 을 탭해 International 서비스 영역을 선택합니다.

Sign Up 을 탭해 단계에 따라 가입을 완료하십시오.

6.2 장치 추가

계정으로 로그인한 다음 📃 > Devices > Add 을 탭해 장치를 추가할 방법을

선택합니다. Scan 을 선택해 장치 본체에 있는 QR 코드를 스캔하시기를 권장합니다.

# 6.3 실시간 보기/재생

> Live View/Playback 을 탭합니다. 창에서 🕑 을 탭한 다음 실시간 보기 또는 재생을 시작할 장치를 선택합니다. 오른쪽 상단 코너에 있는

6.4 장치 공유

> Devices 을 탭해 원하는 장치를 선택한 다음 Share 를 탭해 공유 설정을 완료합니다. QR 코드를 성성해 장치를 공유할 수도 있습니다.

# 7 웹 로그인

시작하기 전에 네트워크를 통해 PC 가 NVR 에 연결되어 있는지 확인하십시오.

 PC 에서 브라우저를 열고 주소창에 IP 주소(192.168.1.30)를 입력한 다음 Enter 를 누릅니다.

式 참고!

처음 로그인할 때 필요에 따라 플러그인을 설치합니다. 설치하는 동안 브라우저를 닫아주십시오.

 로그인 페이지에서 정확한 사용자 이름(admin)과 비밀번호(123456)를 입력한 다음 Login 을 클릭합니다.

# 고지 사항 및 안전 경고

#### 저작권

©2021 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

본 설명서는 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.(이하 Uniview 또는 당사라고 함)의 사전 서면 동의 없이 어떠한 형식이나 수단을 사용하여 어떠한 부분도 복사, 재생산, 번역 또는 배포할 수 없습니다.

본 설명서에 기술된 제품에는 Uniview 및 해당 라이센스 제공자가 소유한 독점 소프트웨어가 포함되었을 수 있습니다. Uniview 및 라이센스 제공자가 허용하지 않는 한, 어떠한 수단으로도 소프트웨어를 어떤 형태로든 복사, 배포, 수정, 추출, 디컴파일, 분혜, 해독, 역엔지니어링, 임대, 전송 또는 재사용 허가할 수 없습니다.

#### 상표 확인



H∋mi™

┛ 는 Uniview 의 상표 또는 등록 상표입니다.

HDMI 및 HDMI High-Definition Multimedia Interface 라는 용어와 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing LLC 의 상표 또는 등록 상표입니다.

본 설명서 또는 여기에서 기술된 제품의 기타 모든 상표, 제품, 서비스 및 회사는 해당 소유자의 재산입니다.

#### 수출 규정 준수문

Uniview 는 중화인민공화국 및 미국의 법률을 비롯해 전 세계적으로 적용 가능한 수출 규제법 및 관련 규정을 준수하며, 하드웨어, 소프트웨어 및 기술의 수출, 재수출 및 이전과 관련된 관련 규정을 준수합니다. 본 설명서에서 기술된 제품과 관련하여 Uniview 는 사용자가 전 세계의 해당 수출법 및 관련 규정을 완전히 이해하고 이를 엄격히 준수할 것을 요구합니다.

#### EU 공인 대리점

UNV Technology EUROPE B.V. Room 2945,3rd Floor,Randstad 21-05 G,1314 BD,Almere,Netherlands.

#### 개인정보 보호 안내

Uniview는 적절한 개인정보 보호법을 준수하며 사용자 개인 정보를 보호하기 위해 노력합니다. 귀하는 당사 웹 사이트에서 자사 개인정보보호 정책을 끝까지 읽고 당사가 해당 개인 정보를 어떻게 처리하는지 알고 싶을 수 있습니다. 본 설명서에서 기술된 제품을 사용하면 얼굴, 지문, 번호판, 이메일, 전화번호, GPS 등의 개인 정보가 수집될 수 있습니다. 제품을 사용하는 동안 해당 지역의 법률 및 규정을 준수하십시오.

#### 본 설명서에 대하여

 본 설명서는 여러 제품 모델을 대상으로 하기 때문에 본 설명서에서 예시된 사진, 그림, 설명 등은 제품의 실제 모양, 기능, 특성 등과 다를 수 있습니다.

- 본 설명서는 여러 소프트웨어 버전을 대상으로 하기 때문에 본 설명서에서 예시된 그림과 설명은 실제 GUI 및 소프트웨어 기능과 다를 수 있습니다.
- 당사가 최선의 노력을 기울였음에도 불구하고, 본 설명서에는 기술적 또는 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. Uniview 는 이러한 오류에 대해 어떤 책임도 지지 않으며 사전 예고 없이 본 설명서를 변경할 권리가 있습니다.
- 부적절한 작동으로 인해 발생하는 손상과 손실에 대한 책임은 전적으로 사용자 본인에게 있습니다.
- Uniview 는 사전 예고 또는 고지 없이 본 설명서의 정보를 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.
  관련 지역의 제품 버전 업그레이드 또는 규정 요구 사항 등의 이유로 본 설명서는 정기적으로 업데이트됩니다.

#### 책임의 포기

- 본 설명서에서 기술된 제품은 "있는 그대로" 제공됩니다. 해당 법률에서 요구하지 않는 한, 본 설명서는 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 본 설명서의 모든 진술, 정보 및 권고 사항은 명시적 또는 묵시적 어느 쪽이든 상업성, 품질에 대한 만족도, 특정 목적에 대한 적합성 및 특허비침해를 포함하되 이에 국한되지 않는 어떠한 종류의 보증 없이 제공됩니다.
- 해당 법률이 허용하는 한도 내에서, 본 설명서에서 기술된 제품에 대해 발생한 모든 손해에 대한 Uniview 의 모든 책임은 (개인 상해와 관련하여 해당 법에서 요구할 경우는 제외) 사용자 본인이 지불한 금액을 초과하지 않습니다.
- 사용자는 네트워크 공격, 해킹 및 바이러스를 포함하되 이에 국한되지는 않는 제품을 인터넷에 연결할 경우에 대한 모든 책임과 모든 위험을 본인 스스로 감수해야 합니다. Uniview 는 사용자가 네트워크, 장치, 데이터 및 개인 정보의 보호를 강화하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것을 강력히 권장합니다. Uniview 는 이와 관련된 책임을 부인하되, 필요한 보안 관련 지원을 기꺼이 제공할 것입니다.
- 해당 법률에 의해 금지되지 않는 한, Uniview 와 당사 직원, 라이센스 제공자, 자회사, 계열사는 그것이 계약상이든, 의무적 책임이든, 불법 행위든(태만 또는 기타 과실 포함) 어떤 식으로든 제품의 사용에서 비롯된 경우 모든 책임 이론에 근거하여 Uniview 가 그러한 손상 가능성에 대해 조언을 받았어도(인적 상해, 우발적 또는 부수적 피해와 관련된 경우 해당 법률에서 요구할 경우는 제외) 발생하는 수익 손실 및 기타 기업적 손해 또는 손실, 데이터 손실, 대체 상품 또는 서비스의 조달, 재산 피해, 인적 상해, 사업 중단, 사업 정보 손실 또는 특별, 직접, 간접, 부수적, 결과적, 금전적, 보장적, 모범적, 자회사 손실을 포함하여 제품이나 서비스를 사용할 수 없거나 사용할 수 없기 때문에 발생하는 결과에 대해 어떤 책임도 지지 않습니다.

#### 네트워크 보안

장치의 네트워크 보안을 강화하기 위해 필요한 모든 조치를 취하시기 바랍니다.

장치의 네트워크 보안을 위해 필요한 조치는 다음과 같습니다:

- 기본 비밀번호 변경 및 강력한 비밀번호 설정: 첫 로그인 후 기본 비밀번호를 변경하고 숫자, 문자 및 특수 문자의 세 가지 요소 등을 섞어 9자 이상의 강력한 비밀번호를 설정하는 것이 좋습니다.
- 펌웨어를 최신 상태로 유지: 최신 기능과 보안 향상을 위해 장치를 항상 최신 버전으로 업그레이드하는 것이 좋습니다. 최신 펌웨어는 Uniview 의 공식 웹 사이트를 방문하거나 해당 지역 판매업체에 문의하십시오.
- 장치의 네트워크 보안을 강화하기 위한 권장 사항은 다음과 같습니다:
- 정기적으로 비밀번호 변경: 장치의 비밀번호는 정기적으로 변경하고 안전한 곳에 보관하십시오. 인가된 사용자만 장치에 로그인할 수 있게 하십시오.
- HTTPS/SSL 사용: HTTP 통신을 암호화하고 데이터 보안을 보장하는 SSL 인증서를 사용하십시오.
- IP 주소 필터링 사용: 지정된 IP 주소에서만 액세스를 허용하십시오.
- 최소 포트 매핑: WAN 에 대한 최소 포트 세트를 열고 필요한 포트 매핑만 유지하도록 라우터 또는 방화벽을 구성하십시오. 장치를 DMZ 호스트로 설정하거나 원형 NAT를 구성하지 마십시오.
- 자동 로그인 및 비밀번호 저장 기능 끄기: 여러 명의 사용자가 컴퓨터에 액세스할 수 있는 경우 무단 액세스를 방지하기 위해 이 기능을 비활성화하는 것이 좋습니다.
- 사용자 이름과 비밀번호를 신중히 선택: 소설 미디어, 은행 및 이메일 계정 정보가 유출되었을 경우 소설 미디어, 은행, 이메일 계정 등의 사용자 이름 및 비밀번호를 장치의 사용자 이름 및 비밀번호로 사용하지 마십시오.
- 사용자 권한 제한: 둘 이상의 사용자가 시스템에 액세스해야 할 경우 각 사용자에게 필요한 권한만 부여하십시오.
- UPnP II기: UPnP 가 활성화되었으면 라우터는 자동으로 내부 포트를 매핑하고, 시스템은 포트 데이터를 자동으로 전달하기 때문에 데이터 유출 위험이 있습니다. 따라서, 라우터에서 HTTP 및 TCP 포트 매핑을 수동으로 활성화한 경우 UPnP를 비활성화하는 것이 좋습니다.
- 멀티캐스트: 멀티캐스트는 비디오를 여러 대의 장치로 전송하기 위한 것입니다. 이 기능을 사용하지 않는다며, 네트워크에서 멀티캐스트를 비활성화하는 것이 좇습니다.
- 로그 확인: 무단 액세스 또는 비정상적인 작동을 감지하려면 장치 로그를 정기적으로 확인하십시오.
- 비디오 감시 네트워크 격리: 비디오 감시 네트워크를 다른 서비스 네트워크와 격리하면 타 서비스 네트워크로부터 보안 시스템의 장치에 대한 무단 액세스를 방지할 수 있습니다.
- 물리적 보호: 무단 물리적 액세스를 방지하려면 장치를 자물쇠가 있는 공간 또는 캐비닛에 보관하십시오.
- SNMP: 사용하지 않는다면 SNMP 를 비활성화하십시오. 사용한다면 SNMPv3 을 권장합니다.

더 알아보기

보안 정보는 Uniview 의 공식 웹 사이트에 있는 보안 대응 센터에서도 얻을 수 있습니다.

안전 경고

이 장치의 설치, 서비스 및 정비는 필요한 안전 지식과 기술을 겸비한 숙련된 전문가에게 맡겨야 합니다. 장치의 사용을 시작하기 전에 이 안내서를 주의 깊게 읽고 위험과 재산 손실을 피하는 모든 해당 요구 사항이 부합한지 확인하십시오.

#### 보관, 운송 및 사용

- 이 장치는 온도, 습도, 먼지, 부식성 가스, 전자기 방사 등을 포함해 이에 국한되지 않는 적절한 환경에 보관하거나 그러한 장소에서 사용하십시오.
- 장치는 떨어지지 않도록 단단히 설치하거나 평평한 면에 거치하십시오.
- 달리 명시되지 않았다면, 장치를 위로 쌓아 올리지 마십시오.
- 작동 환경에서는 환기가 잘 되게 하십시오. 장치의 통풍구를 막지 마십시오. 환기에 충분한 공간을 확보하십시오.
- 액체는 어떤 종류든 장치에 닿지 않게 하십시오.
- 전원 공급 장치가 장치의 전원 요구 사항에 부합하는 안정적인 전압을 공급하는지 확인하십시오. 전원 공급 장치의 출력 전력이 연결된 모든 장치의 총 최대 전력을 초과하는지 확인하십시오.
- 전원에 연결하기 전에 장치가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
- Uniview 와의 협의 없이 장치 본체에서 쌀을 제거하지 마십시오. 제품을 직접 수리하려고 시도하지 마십시오. 정비는 숙련된 전문가에게 맡기십시오.
- 장치를 이동하기 전에 항상 장치의 전원 콘센트를 뽑으십시오.
- 장치를 실외에서 사용하기 전에 요구 사항에 따라 적절한 방수 조치를 취하십시오.

#### 전원 요구 사항

- 장치를 설치 및 사용 시에는 현지 전기 안전 규정을 엄격히 준수해야 합니다.
- 어댑터를 사용할 경우 LPS 요구 사항에 부합하는 UL 인증 전원 공급 장치를 사용하십시오.
- 지정된 등급에 따라 권장 코드 세트(전원 코드)를 사용하십시오.
- 장치와 함께 제공된 전원 어댑터만 사용하십시오.
- 보호 접지(접지) 연결이 있는 전원 소켓 콘센트를 사용하십시오.
- 장치를 접지하려는 경우 장치를 올바르게 접지하십시오.

#### 배터리 사용 주의 사항

- 배터리를 사용할 때는 다음을 피하십시오:
- 사용, 보관 및 운송 시 온도 및 기압이 너무 높거나 너무 낮음.
- ▶ 배터리 교체.
- 배터리를 올바르게 사용하십시오. 다음과 같이 배터리를 부적절하게 사용하면 인화성 액체 또는 가스의 화재, 폭발 또는 누출의 위험이 있습니다.
  - 바터리를 잘못된 종류로 교체할 경우.
- 바터리를 불속 또는 뜨거운 오븐에 넣거나 물리적으로 배터리를 으깨거나 자를 경우.
- 사용이 끝난 배터리는 현지 규정 또는 배터리 제조업체의 지침에 따라 폐기하십시오.

#### 규정 준수

FCC 규정

이 장치는 FCC 규정 제 15 항을 준수합니다. 이 제품의 작동에는 다음의 두 가지 조건이 적용됩니다: (1) 이 장치는 인체에 유해한 간섭을 일으키지 않고, (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함한 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다. SooC \_\_\_\_\_\_ 자세히 \_\_\_\_ 보려면 http://en.uniview.com/Support/Download\_Center/Product\_Installation/Declaration/을

방문하십시오.

주의: 사용자는 규정 준수 책임이 있는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정이 발생하는 경우 사용자의 장비 작동 권한이 무효화될 수 있다는 점을 주의해야 합니다. 참고: 이 장치는 시험을 통해 FCC 규정 제 15 항을 따르는 Class A 디지털 장치에 관한 제한 규정을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이 제한 규정은 상업적 환경에서 장비를 작동시킬 때 해로운 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하기 위해 마련되었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 발생, 사용하고 방사할 수 있습니다. 설명서의 지침을 따르지 않고 설치하거나 사용하면 무선 통신에 해로운 간섭을 일으킬 수 있습니다. 주거 지역에서 이 장치를 사용하면 해로운 간섭이 발생할 가능성이 있으며 이런 경우 사용자는 자비로 간섭을 해결해야 합니다.

LVD/EMC 지침

이 제품은 유럽 저전압 지침 2014/35/EU 및 EMC 지침 2014/30/EU 를 준수합니다.

#### WEEE 지침-2012/19/EU

이 설명서에서 언급한 제품은 전기 및 전자 장비 폐기물 처리(WEEE) 지침의 적용을 받으며 책임질 수 있는 방식으로 폐기되어야 합니다.

#### 배터리 지침-2013/56/EC



X

제품에 들어 있는 배터리는 유럽 배터리 지침 2013/56/EC 를 준수합니다. 올바른 재활용을 위해 공급업체 또는 지정된 수거 지점으로 배터리를 반납하십시오.